

Arbetsbeskrivning

TOPPOLJNING – HÅRDVAXOLJA

utföres alltid på grundoljade golv med **Samco Hårdvaxolja** eller **Samco Hårdvaxolja UV-Pro**. Golvets fuktkvot får ej överstiga RF 10% och temperaturen bör ej understiga 18°C. Sörj för god ventilation.

Steg 1

Torrpolera det grundoljade golvet med svart eller brun skurnylon (mjuka träslag tål ej för grov skurnylon) med enkelskurmaskin eller, om så erfordras, en lätt slipning med 180-korns slippapper. Avlägsna sedan allt slipdamm.

Steg 2

Omskaka oljan och häll upp den i ett lämpligt kärl. Applicera oljan i tunt skikt med fin lackpensel eller kortfibrig (c:a 6mm) roller i träets fiberriktning. Omskaka eller rör om oljan före varje applicering.

Steg 3

Låt ytan torka c:a 8 timmar. Därefter mellanslipas ytan med fint slippapper korn 300 eller finare eller med blå skurrondell.

Steg 4

Applicera ytterligare ett tunt skikt med fin lackpensel eller kortfibrig (c:a 6mm) roller i träets fiberriktning. Vid behov appliceras ett tredje skikt enligt punkt 2 och 3.

Steg 5

Låt golvet torka minst 12 timmar, beträd ej under torktiden.

Toppoljningen utförs för att förhindra att smuts tränger ner i golvet samt för att framhäva träets lyster, samt underlätta skötseln.

Trasor med olja kan självantända. Mättas med vatten eller destrueras.



Åtgång: 1 liter Samco Hårdvaxolja räcker till c:a 20-40 m²/applicering

**Verktyg: Samco Hårdvaxolja eller Hårdvaxolja UV-Pro.
Lämpligt kärl så att rollern får plats
Kortfibrig (c:a 6mm) roller med hållare på skaft eller fin lackpensel.
Slippapper 300 korn eller finare eller blå skurrondell.
Dammsugare.**



www.samco.se

AB Golvteknik Samco, Brahegatan 5, SE-506 35 Borås Tel: 004633 414444 Fax: 004633 239501

© 2007